

SUR-RON LIGHT BEE ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



I. Kormány felszerelése

1. Húzza fel a kormányra a gázmarkolatot úgy, hogy a vezetékek megfelelően legyenek elvezetve!
2. Használja a 4-es imbuszkulcsot a kormánybefogó 4 csavarjának kilazításához és vegye le a szorítót. (Vigyázzon, hogy ne vesszenek el a csavarokról az alátétek)!
3. Tegye a kormányt és a szorítót a helyére, majd egyenletesen meghúzva csavarja be a csavarjait!
4. Mielőtt szorosra húzná a csavarokat, állítsa a kormányt a kívánt pozícióba! (A helyes pozicionálásban segít a kormányon levő jelölés.)

II. Jobb lábtartó felszerelése

1. Tegye a helyére a lábtartót úgy, hogy a pozicionáló tüskék illeszkedjenek a lyukakba!
2. Húzza rá szorosra az anyát egy 14-es villáskulccsal!

III. Első kerék behelyezése

1. Vegye ki az első tengely porzáró anyáit 8-as imbuszkulccsal!
2. Lazítsa ki a villaszárak tengely szorítócsavarjait!
3. Úgy húzza ki a tengelyt a raklapból, hogy vigyázzon a tengelyen levő menetre!
4. Vegye ki a féknyeregéből a távtartó műanyagot (ne húzza meg a féket)! Tegye be a kerékagyba a távtartókat úgy, hogy az O-gyűrűk ne sérüljenek!

5. Tegye be a helyére a kereket (a féktárcsa legyen a helyén a féknyeregben és a távtartók is maradjanak a helyükön)!
6. Nyomja a helyére a tengelyt a féktárcsa felőli oldaltól kezdve, majd csavarja vissza a végekre a porvédő anyákat. Meg kell húzni az anyákat annyira, hogy megszoruljanak és ne essenek ki, de ne túl erősen, mert nem ezek tartják a kereket!
7. Szorítsa meg a tengelyszorító csavarokat 4-es imbuszkulccsal (villaszárként 2-2 db)!

IV. Kijelző felszerelése (csak az utcai verziónál)

1. Lazítsa meg a két belső kulcsnyílású csavart a kormány alatt (4-es imbuszkulccsal)!
2. Nyomja be a műszeregységet a helyére úgy, hogy a hornyokba teljesen menjenek be a csavarok!
3. Húzza meg a csavarokat!

V. Visszapillantó tükrök felszerelése

1. Fordítsa el a tükrök fejeit 180 fokkal! (Az egyszerűbb csomagolás miatt álltak máshogy!)
2. Tekerje be a tükröket a tükrőtartóba!
3. Állítsa a tükrök szárát a megfelelő helyzetbe és a kontraanyákkal fixálja azokat a pozíciójukban (14-es villáskulcs)!

VI. Első sárvédő felszerelése

1. Tegye az alátéteket a csavarokra, hogy a kisebb átmérőjű oldaluk felfelé nézzen!
2. Illessze a sárvédőt a helyére és kezdje felcsavarozni!
3. Húzza meg mindhárom csavart!

VII. Irányjelzők felszerelése (csak az utcai verziónál)

1. Illessze a helyükre az irányjelzőket, hogy a megfelelő irányba nézzenek és a pozicionáló tüskéjük illeszkedjen a lyukba!
2. Húzza az alátéteket és az anyákat a csavaros részre és húzza meg az anyákat egy 16-os villáskulccsal!

VIII. Fékkarok felszerelése

1. Szerelje fel mindkét fékkart a kormánycsőre úgy, hogy a vezetékek és a fékcsövek megfelelően legyenek elrendezve!
2. Fixálja a fékkarokat az imbuszcsavarokkal. Igazítsa úgy a gázkart, hogy a lapos része nézzen a fékkar felé, mert csak így nem fog a fékkar behúzáskor beleakadni!

IX. Oldalsó prizmák felszerelése

1. A dobozból vegye ki a prizmákat!
2. Az első teleszkóp alsó villabefogóján, a sárvédő magasságában található menetbe kézzel tekerje be a prizmát, míg a csavar meg nem szorul!

Nézd meg az összeszerelésről készített videónkat: www.youtube.com/watch?v=FoW-nzmWOD0

